



PL

Informacje o produkcie

Szklane deski kuchenne wykonane są ze szkła hartowanego z efektem szkła mrożonego, uzyskany dzięki trwałej folii naklejonej na tylną powierzchnię. Produkt przeznaczony jest do krojenia żywności oraz do serwowania potraw jako praktyczna podstawka. Produkt nie jest przeznaczony do rozbijania produktów spożywczych ani innych czynności wymagających silnych uderzeń. W zestawie posiada samoprzylepne i silikonowe podkładki, które zapewniają stabilność.

Instrukcja montażu podkładek antypoślizgowych

1. Upewnij się, że powierzchnia deski od strony folii jest czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń (np. kurzu, tłuszczu).
2. Wyjmij antypoślizgowe, samoprzylepne podkładki z opakowania i ułóż pojedynczo w rogach deski od strony mrożonej folii, aby sprawdzić ich prawidłowe rozmieszczenie.
3. Zdejmij z każdej podkładki folię ochronną, odstawiając warstwę klejącą, i dociśnij ją przez kilka sekund do powierzchni. Uważaj, aby nie dotknąć warstwy klejącej palcami, ponieważ może to zmniejszyć jej przyczepność.
4. Upewnij się, że podkładki są dobrze przymocowane i nie ruszają się. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek luźne elementy, dociśnij je ponownie.

Czyszczenie

Należy ją czyścić miękką szmatką z ciepłą wodą lub z delikatnymi detergentami np. płynem do szyb. Produkt nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce.

Ważne! Zachowaj środki ostrożności podczas użytkowania produktu

Produkt wykonany jest ze szkła, dlatego należy obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć stłuczenia lub uszkodzenia. Należy trzymać go w odległości co najmniej 20 cm od źródeł ognia. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania bezpośrednio na źródłach ciepła ani do gotowania – nie należy stawiać go na kuchence gazowej lub elektrycznej. Drobne rysy powstałe podczas użytkowania, np. w wyniku krojenia, są naturalnym efektem eksploatacji i nie stanowią podstawy do reklamacji. Nie umieszczaj produktu w miejscach narażonych na drgania lub wibracje, ponieważ może spaść i się rozbić. Produkt nie jest przeznaczony do trwałego przyklejania ani montażu na ścianie. Chroń produkt przed dziećmi – w razie stłuczenia istnieje ryzyko skaleczenia. Zestaw zawiera drobne elementy mogące stwarzać ryzyko połknięcia. W przypadku pęknięcia lub odprysków należy natychmiast przerwać użytkowanie. Produkt należy przenosić, chwytając wyłącznie za krawędzie. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.

